CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFECAF

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ingrid Xisto Santos

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO: Pipeline de Dados IoT com Docker e PostgreSQL

INGRID XISTO SANTOS

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO:

Pipeline de Dados IoT com Docker e PostgreSQL

Trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação da disciplina Disruptive Architectures: IOT, Big Data e IA do Curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UniFECAF.

Tutor(a): Felipe Bonatto.

SUMÁRIO

Ingr	id Xisto Santos	1
1	CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO	4
2	ESTRUTURA DO PROJETO	5
3	PASSOS REALIZADOS	6
3.1	Configuração do Ambiente	6
4	CONFIGURAÇÃO E EXECUÇÃO	6
4.1	Rodando o PostgreSQL com Docker	6
4.2	Criando a Tabela no PostgreSQL	8
4.3	Inserindo os Dados	9
4.4	Tabela no Dbeaver	9
4.5	Tabela no Streamlit	10
4.6	Criando as Views SQL	10
5	DASHBOARD STREAMLIT	14
5.1	Executando	14
5.2	Prints do Dashboard Streamlit e suas funcionalidades	14
6	INSIGHTS OBTIDOS	17
7	RFFFRÊNCIAS	18

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO


O projeto consiste em um **pipeline de dados** que processa leituras de temperatura de dispositivos IoT e armazena os dados em um **banco de dados PostgreSQL** usando Docker.

O objetivo é demonstrar o fluxo completo de dados:

- 1. Extração: leitura de um arquivo CSV com dados de temperatura de sensores IoT.
- 2. **Processamento:** conversão de timestamps, tratamento de valores numéricos e padronização dos dados.
- 3. **Armazenamento:** inserção dos dados no PostgreSQL dentro de uma tabela estruturada.
- 4. Visualização: criação de um dashboard em Streamlit para análise das informações.

Esse pipeline permite analisar padrões de temperatura em diferentes ambientes (internos e externos), identificar picos de atividade e monitorar o funcionamento dos sensores.

2 ESTRUTURA DO PROJETO



3 PASSOS REALIZADOS

3.1 Configuração do Ambiente


- Python 3.9 ou superior
- Docker
- PostgreSQL
- Criação de ambiente virtual Python
- Bibliotecas Python:

Pip install pandas psycopg2-binary sqlalchemy streamlit plotly

4 CONFIGURAÇÃO E EXECUÇÃO

4.1 Rodando o PostgreSQL com Docker

docker run --name postgres-iot -e POSTGRES_PASSWORD=12345 -e POSTGRES_DB=database -p 5432:5432 -d postgres



4.2 Criando a Tabela no PostgreSQL

Execute o script postgres manager.py para criar a tabela iot temp log:

```
# Criação da tabela

def create_table(engine):
    query = """
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS iot_temp_log (
        id VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
        room_id VARCHAR(100),
        noted_date TIMESTAMP,
        temperature FLOAT,
        location VARCHAR(10)
);
    """
    with engine.begin() as conn:
        conn.execute(text(query))
```

Executando:


```
python pipeline dados/postgres manager.py
```

4.3 Inserindo os Dados


Use data loader.py para ler o CSV e inserir os dados na tabela iot temp log.

- Converte o timestamp para o formato PostgreSQL.
- Converte a temperatura para float.
- Ignora conflitos de IDs duplicados.

4.4 Tabela no Dbeaver



4.5 Tabela no Streamlit



4.6 Criando as Views SQL

→ View 1: Média de temperatura por local (In / Out)

Explicação:

- Esta view calcula a **média das temperaturas** registradas por cada tipo de sensor, identificado pela coluna location ("In" para sensores internos e "Out" para sensores externos).
- **Propósito:** Permite comparar a temperatura média entre sensores internos e externos, mostrando se há diferença significativa entre o ambiente interno e externo.
- → View 2: Leituras por hora do dia

Explicação:

- Esta view conta quantas leituras foram registradas em cada hora do dia.
- A função EXTRACT(HOUR FROM noted_date) extrai a hora do timestamp noted_date.
- **Propósito:** Identificar padrões de atividade ou horários de pico nos sensores. Por exemplo, se a maior parte das leituras ocorre em determinados períodos, podemos entender melhor o uso dos dispositivos ou o comportamento ambiental.
- → View 3: Temperatura máxima e mínima por dia

Explicação:

- Esta view calcula a temperatura máxima e mínima registrada em cada dia.
- A função DATE(noted_date) converte o timestamp para apenas a data, descartando hora, minutos e segundos.
- **Propósito:** Permitir análise de variação diária da temperatura, ajudando a identificar extremos de temperatura e padrões ao longo do tempo.

5 DASHBOARD STREAMLIT

5.1 Executando


streamlit run pipeline_dados/streamlit_app.py

5.2 Prints do Dashboard Streamlit e suas funcionalidades


• Gráfico de barras da média de temperatura por local (In / Out): gráfico de barras mostrando a média de sensores internos e externos.



• Leituras por hora do dia: gráfico de linha mostrando a quantidade de leituras por horas.



Leituras por Hora do Dia



• Temperaturas máximas e mínimas por dia: gráfico de linha mostrando a variação diária da temperatura.



Temperaturas Máximas e Mínimas por Dia



6 INSIGHTS OBTIDOS

- Sensores internos (In) apresentam temperaturas mais estáveis, refletindo um ambiente mais controlado.
- Sensores externos (Out) apresentam maior variação, provavelmente influenciados pelo clima.
- Horários de maior registro de leituras indicam picos de atividade do sistema IoT.
- Dias com variação extrema de temperatura podem indicar eventos climáticos ou falhas nos sensores.

,

7 REFERÊNCIAS

ANANDJHA, Atul. *Temperature Readings: IoT Devices*. Kaggle, 2022. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/atulanandjha/temperature-readings-iot-devices. Acesso em: 02 set. 2025.

STREAMLIT. *Streamlit Documentation*. Disponível em: https://docs.streamlit.io. Acesso em: 02 set. 2025.

SQLALCHEMY. *SQLAlchemy 2.0 Documentation*. Disponível em: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/. Acesso em: 02 set. 2025.

PROFESSOR BRANDÃO, Afonso. *Unidade 4 – Disruptive Architectures: IoT, Big Data e IA*. Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Faculdade UniFECAF – Ensino a Distância. 2025. Aula disponível na plataforma da instituição: https://fecaf.brightspace.com/d21/le/enhancedSequenceViewer/26204?url=https//3A%2F%2Fcabd6a42-976a-4fa2-80a8-

36b0ec721d14.sequences.api.brightspace.com%2F26204%2Factivity%2F482097%3FfilterOn DatesAndDepth%3D1